

Instrukcja prania ścierek.



Pierz ściereczki z mikrofibry w temperaturze 30-40°C (86-104°F).
(Temperatura topnienia mikrofibry wynosi 60°C/140°F).



Mocno zabrudzone ściereki namoczyć w detergencie przed praniem (Green Star 1:20).



Pierz ściereki zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć plam i przebarwień.



Zawsze wypierz nowe ściereczki przed pierwszym użyciem, aby usunąć wszelkie pozostałości produkcyjne.



Używaj specjalnego detergentu do mikrofibry, który nie zawiera substancji zapachowych, barwników, wybielaczy, zmiękczaczy itp.



Nie pierz ścierek z mikrofibry z innymi tkaninami/ materiałami (np. bawełną).




Użyj płynnego detergentu. Proszek może uszkodzić powierzchnię włókien mikrofibry.



Nowe, ciemne ściereki z mikrofibry należy prać oddzielnie od jaśniejszych, aby uniknąć przebarwień.



Nie używaj płynu do zmiękczenia tkanin, ponieważ powoduje on sklekanie włókien.



Suszyć w suszarce w niskiej temperaturze lub delikatnie wytrząść i rozwiesić na sznurku.



Nie używaj wybielacza chlorowego.



Nie prasować.

Informacje ogólne

Każdej ściereki używaj jednorazowo.

Po użyciu przechowywać w zamkniętych boxach na pranie.

Po umyciu przechowywać z dala od kurzu i brudu.