DEBEER REFINISH

BEST PRACTICES

Podłoże: Naprawa punktowa za pomocą podkładów w aerozolach w odcieniach szarości Grey Shade 1K Primer Aerosol

WaterBase 900⁺ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

PRZYGOTOWANIE

Sprawdzenie koloru
Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepszą praktyką na tym etapie będzie wykonanie natrysku na karcie testowej.

Ochrona
Należy stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecane są maski z dostawą powietrza).

Czyszczenie
Oczyścić przy użyciu zmywacza silikonu 1-951 Silicone Remover lub 9-851 WaterBase 900⁺ Series Degreaser.

KROK 1

Nakładanie
Należy użyć jednego z zalecanych odcieni szarości wymienionych poniżej. Jeśli kolor podkładu nie pasuje do odcienia szarości, należy zastosować szare odcienie WaterBase 900 ⁺ Series.

PRODUKT	ILOŚĆ WARSTW
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903	1 - 3
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905	1 - 3
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907	1 - 3

Czasy schnięcia
12 - 20 minut
(Czas schnięcia może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności w kabinie).

Powierzchnia
W razie potrzeby przetrzeć lub lekko przeszlifować podkład.

Odparowanie
2 - 3 minuty między warstwami.
12 - 15 minut przed nałożeniem warstwy pod koloru bazowego

KROK 2

Nakładanie
Zastosować pod kolor bazowy, w tym powłokę kropelkową.

Cieniowanie
Wycieniować na sąsiednim panelu lub na cieniowanym obszarze.
Należy upewnić się, że kolor całkowicie pokrywa podkład. Druga warstwa powinna zachodzić na poprzednią warstwę.

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

KROK 3

Nakładanie
Zastosować półprzezroczysty lakier bazowy według wyboru (Liczbę warstw określa naniesiona przez użytkownika powłoka natrysku testowego).

Cieniowanie
Wycieniować półprzezroczysty lakier bazowy na krawędzi zaaplikowanego wcześniej pod koloru.

Czasy schnięcia
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.
(Czas schnięcia może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności w kabinie).

KROK 4

Nakładanie
Zastosować zalecany lakier bezbarwny odpowiedni do serii WaterBase 900⁺ Series.

REKOMENDOWANE PRODUKTY

6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907
47-91 2K Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner
MS/HS/HS420 Clear Coats

Dane na tej karcie zawierają typowe wartości. Ponieważ wydajność produktu zależy od różnych sposobów nakładania, informacja ta powinna służyć jedynie jako wskazówki ogólne. Firma Valspar nie udziela gwarancji i nie ponosi zobowiązania za przydatność podanych informacji. O ile firma Valspar nie zaświadczy na piśmie inaczej, Valspar nie udziela gwarancji, w tym dorozumianej, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kupującego za przydatność do odsprzedaży lub do określonego zastosowania oraz za naruszenia praw patentowych. Firma Valspar nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za szkody specjalne, incydentalne lub następcze. Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia wady tego produktu jest ograniczona do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu ceny jego zakupu, według uznania producenta. © 2021 Valspar b.v. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data rewizji: marca 2021

valspar AUTOMOTIVE