DEBEER REFINISH

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Seria WaterBase 900⁺: Mazda 46G Machine Grey 3–Stage

PRZYGOTOWANIE

Sprawdzenie koloru
Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Wykonanie natrysku testowego będzie najlepszą praktyką na tym etapie. Wielowarstwowy kolor wymaga kart wielonatryskowych — jednej z dwiema warstwami, jednej z trzema warstwami — celem identyfikacji liczby warstw do zastosowania podczas naprawy.
UWAGA: Natryskiwanie z pełnym pokryciem może wpłynąć negatywnie na dopasowanie koloru.

Ochrona
Należy stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecane są maski z dostawą świeżego powietrza).

KROK 1

Aplikacja
Nałożyć 977 + 10% rozcieńczalnika 9-151 WaterBase 900⁺ Series Thinner przy 2,0 bar / 29 psi na miejsce przejściowe (cieniowanie); (opcjonalnie) produkt można nakładać na całym obszarze naprawy.

	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (PSI)
HVLP	1,1–1,3	2,0 bar / 29 psi
HE	1,1–1,3	2,0 bar / 29 psi

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

KROK 2

Aplikacja
Po odparowaniu nałożyć zalecany specjalny UC + 10% – 30%* rozcieńczalnika 9-151 WaterBase 900⁺ Series Thinner przy 2,0 bar 29 psi.
* Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby uzyskać właściwą redukcję.
* 20% redukcja pozwoli na uzyskanie najlepszego rezultatu na tym etapie.

Cieniowanie
Wymieszać w sąsiednim panelu.

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

KROK 3

Aplikacja – powłoka pokrywająca
Nałożyć dwie warstwy mokro na mokro lub jedną warstwę 46G + 10% – 30%* rozcieńczalnika 9-151 WaterBase 900⁺ Series Thinner przy 1,6–1,8 bar / 23–26 psi aż do całkowitego pokrycia. Nakładać kolor aż do uzyskania właściwej liczby powłok, zidentyfikowanej na etapie sprawdzenia koloru.
*** Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby określić właściwą redukcję.**

Czyszczenie
Oczyścić przy użyciu zmywacza 1-951 Silicone Remover i/lub odtłuszczacza 9-851 WaterBase 900⁺ Series Degreaser.

Przygotowanie powierzchni
Użyć papieru ściernego P600 lub drobniejszego na obszarze naprawy oraz P1500 na obszarze cieniowania.

ZALECANE PROPORCJE MIESZANIA

Środowisko	Temperatura / Wilgotność	Proporcja mieszania
Chłodno i wilgotno	60°F – 68°F / >55%	10%
Warunki umiarkowane	68°F – 95°F / 20–80%	20%
Gorąco/ciepło i sucho	+85°F / <20%	30%

Aplikacja – orientacja metaliczna/powłoka kropelkowa
*** Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby określić właściwą proporcję redukcji.** Aby zagwarantować, że cząstki metaliczne pozostaną właściwie zorientowane na powierzchni, zaleca się poniższą metodę nakładania.

Przygotować kolor i dodać 10% – 30%* rozcieńczalnika 9-151 WaterBase 900⁺ Series Thinner do 46G. Nałożyć pośrednią powłokę kropelkową przy 1,6–1,8 bar / 23–26 psi z podwójnej odległości. Umożliwić odparowanie rozpuszczalnika między powłokami. Nie nakładać warstwy kropelkowej na mokro, ponieważ wywoła to efekt połysku, zamiast matowego efektu lustrzanego.

Cieniowanie
Wymieszać w sąsiednim panelu.

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

KROK 4

Aplikacja
Zastosować zalecany lakier bezbarwny odpowiedni do serii WaterBase.

Uwaga
Przed nałożeniem każdej warstwy i przed nałożeniem lakieru bezbarwnego na obszar naprawy i cieniowania nałożyć warstwę sczepną.

Przed nałożeniem lakieru bezbarwnego najpierw nałożyć powłokę kropelkową (sczepną). Pozostawić na 5-minutowe odparowanie przed naniesieniem następnej powłoki.

Dane w tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. O ile firma Valspar nie zaświadczy na piśmie inaczej, Valspar nie udziela gwarancji, w tym dorozumianej, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kupującego za przydatność do odsprzedaży lub do określonego zastosowania oraz za naruszenia praw patentowych. Firma Valspar nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za szkody specjalne, incydentalne lub następcze. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2021 Valspar b.v. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Revision Date: March 2021

valspar AUTOMOTIVE